

INSTRUÇÕES PARA LIMPIEZA

‡ A pistola e o depósito devem ser lavados com abundante solvente para eliminar os restos de material.

‡ A capa de ar, uma vez desmontada, deve ser limpada com uma escova ou pincel **NAO metálico**.

‡ Os orifícios obturados não devem ser limpidos **nunca** com objetos punzantes ou duros.

‡ Não utilizar nunca solventes halogenados nem decapantes pois atacam o alumínio e às juntas internas da pistola.

‡ Não submergir a pistola em solvente, pois poderíamos danificar as juntas.

‡ Limpar única e exclusivamente os condutos pelos que passa a tinta, podendo-se desmontar bico, capa e agulha.

‡ Limpar a parte externa da pistola com um pano molhado com solvente.

‡ Limpar tampa e rosca do depósito para eliminar possíveis fugas de produto e assegurar o fechamento do mesmo.

‡ Sempre que seja utilizada uma máquina lavadora de pistolas, tirar a pistola uma vez terminado o ciclo de limpeza e secar a mesma com a ajuda de uma pistola sopradora (BG-1 ou DG-10).

