



SISTEMAS ALTA TRANSFERENCIA

SISTEMA HVLP

- Pressões de Trabalho:
 - Pressão de produto: de 0 a 2 bares
 - Pressão de ar na capa.: $\leq 0,7$ bares
- Alta qualidade/velocidade de aplicação
- Menor nível de névoa
- Menores desgastes e fácil manutenção
- Altíssima economia de pintura
- Ideal para a aplicação de pinturas de última geração (HS, UHS, SHS, VHS y HD)

Economía de Produto
 Pouco overspray
ALTO CONSUMO DE AR

SISTEMA LPH (LVLP)

- Pressões de Trabalho:
 - Pressão de produto: de 0 a 2 bares
 - Pressão de ar na capa.: $\leq 0,7$ bares
- Altíssima qualidade/velocidade de aplicação
- Menor nível de névoa
- Menores desgastes e fácil manutenção
- Altíssima economia de pintura
- Ideal para a aplicação de pinturas de última geração (HS, UHS, SHS, VHS y HD)

Economía de Produto
 Pouco overspray
BAIXO CONSUMO DE AR